

## Instrukcja montażu stojaka skręcanego



Przy montażu zwrócić uwagę aby śruby były dobrze dokrecone.

Przy montażu zwrócić szczególną uwagę aby dolna polka montować max. 10 - 15 cm od podłogi.

Montaż powinien zaczynać się od dolnej części regału. Górna część regału przymocować do ściany.

1. Profile katowe ułożyć na płaskiej powierzchni w odstępach 30 cm. Półki metalowe rościć w dobranej odległości. Następnie skrecić ręcznie.

2. Przy górnej części półki regału przymocować katowniki profilowe w celu stabilizacji. Następnie 2 pozostałe profile położyć na górnej części regału lekko skrecić. Nałożyć 4 plastikowe nóżki. Regał ustawić prostopadłe wyregulować i mocno skrecić.

W czasie produkcji materiału mogą wystąpić ostre krawędzie. W celu uniknięcia skaleczenia prosimy założyć rękawice ochronne.

Wskazówka bezpieczeństwa! Reklamacje można uwzględnić tylko gdy, będą przeatrzegane ściśle warunki montażu. Regał musi być umocowany minimum w dwóch miejscach do ściany. proszę zwrócić uwagę na grunt beton - drewno.

