

Instrukcja obsługi Biurowego wózka do segregatorów

Numer katalogowy: 101655, 101656

Procedura montażu

1. Połącz konfirmaty za pomocą podpórek (1) z półkami (2)
2. Półka zamocuj za pomocą śrub (8) do bocznych ścianek (4)
3. Połóż wózek na boku i przykręć koła (6) za pomocą śrub (5) z podkładkami (11)

Konserwacja

Wózek należy czyścić za pomocą zwykłych detergentów, **nie korzystać z rozpuszczalników!**

BOM materiałowy

1 podpórka segregatora	2 szt.
2 półka średnia i dolna	2 szt.
3 półka górna	1 szt.
4 boczna ściana wózka	2 szt.
5 śruba M10x30	4 szt.
6 koła jezdne śr.75	4 szt.
7 konfirmaty	8 szt.
8 śruba zamkowa M5x30	16 szt.
9 podkładka 5,3	16 szt.
10 nakrętka M5	16 szt.
11 podkładka 10,5	4 szt.

