









## Tłumaczenie instrukcji montażu wózka półkowego



Komponent		Liczba
Górny pręt		4
Dolny pręt		4
Półka		3
Uchwyt		1
Zaślepka		2
Klips		12
Kółko z hamulcem		1
Kółko obrotowe		3



1. Zaczynij od przymocowania górnych prętów do dolnych prętów.
2. Ustal wymaganą wysokość dla najniższej półki i zamocuj zaczepy.
3. Przez pręty wsuń półkę aż do zaczepu.
4. Pręty z półką połóż na podłogę.
5. – 7. Zgodnie z żadaną wysokością umieść zaczepy i nasuń pozostałe półki.
8. Obróć tak zmontowany wózek w celu zamocowania kółek.
9. Odkręć konstrukcję z kółek. (hamulec, część obrotową)
10. Przykręć te konstrukcje do dolnej części prętów.
11. Do konstrukcji przykręć kółeczka i mocno dokręć.
12. Wózek ustaw na zamocowanych kółkach.
13. Zamocuj uchwyt po tej samej stronie co kółko z hamulcem. (lub użyj gumowego młotka).
14. Załóż zaślepki.

## **Wskazówki bezpieczeństwa**

- wózek jest przeznaczony wyłącznie do załadunku ręcznego.
- nie przekraczaj maksymalnego udźwigu wózka i półek!

<b>Wymiary w x sz x d (mm)</b>	<b>Maksymalny udźwig półki</b>	<b>Maksymalny udźwig wózka</b>
920 x 375 x 750	40 kg	120 kg