

INSTRUKCJA MONTAŻU UCHWYTU DO PRZEMYSŁOWYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH



Procedura montażu:

1. Określana jest wysokość i miejsce zamocowania stojaka
2. Należy wywiercić 4 otwory wiertłem 8 mm
3. Stojak mocuje się na śruby
4. Przez środek środka czyszczącego przeciągamy wolną rurkę
5. Rurkę ze środkiem czyszczącym kładziemy w rowkach
6. Środek czyszczący zabezpieczamy na obu końcach tzw. drzewkiem, kiedy zabezpieczenie jest w pozycji pionowej
7. Pasek zębaty obraca się od góry do dołu

Uwaga Zestaw montażowy nie jest częścią produktu