

Instrukcja użytkowania Sklejarki do worków

Numer katalogowy: 258051



Procedura robocza

Przesuń plastikowy uchwyt taśmy samoprzylepnej do góry. Nasuń rolkę taśmy samoprzylepnej na uchwyt. Wyciągnij wolny koniec taśmy samoprzylepnej o ok. 10 cm. Włóż taśmę z uchwytem tak, aby strona z klejem była skierowana do góry. Teraz wolny koniec taśmy połóż na kole zębatym lewej górnej części. Złap napełniony worek jedną ręką za napełnioną część, a drugą za wolny koniec. W miejscu, w którym chcesz

zamknąć worek, ściśnij folię i przeciągnij ją przez szczelinę do taśmowania. Jeśli potrzebujesz odciąć nadmiar końca folii, przeciągnij go przez nóż tnący.

Nóż tnący jest częścią wymienną (materiał eksploatacyjny) i nie jest objęty gwarancją.

Ostrzeżenie: nigdy nie wkładaj palców ani innych części ciała do otworu na nóż tnący! Ryzyko zranienia!!!