

## INSTRUKCJA STOSOWANIA PASKÓW ANTYPOŚLIZGOWYCH

Aby uzyskać najlepsze wyniki, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić maksymalną wydajność taśmy we wszystkich środowiskach.

### 1) Przechowywanie materiału

Upewnij się, że materiał jest suchy i ciepły w oryginalnym opakowaniu ochronnym.

### 2) Przygotowanie powierzchni

Czysta, sucha powierzchnia jest niezbędna. Użyj środka czyszczącego IPA, aby usunąć wszelkie zabrudzenia z powierzchni. (odpryski farby itp.)

NIE UŻYWAJ spirytusu metylowego/benzyny/płynu do zapalniczek itp., ponieważ pozostawiają cienką, tłustą warstwę.

Upewnij się, że temperatura przygotowanej powierzchni przekracza 10 °C.

### 3) Uszczelnianie porowatej powierzchni

Powierzchnie porowate należy uszczelnić przed nałożeniem, aby zapobiec degradacji kleju przez wodę. Idealnie sprawdzają się powłoki penetrujące przeznaczone do powierzchni porowatych - zalecamy stosowanie powłoki penetrującej PRIMER (numer katalogowy 262110).

Nakładanie tej powłoki - Na czyszczoną powierzchnię nanieść pędzlem cienką warstwę i pozostawić do wyschnięcia.

### 4) Aplikacja taśmy

Oderwij część usuwalnej folii, a następnie mocno dociśnij klej do przygotowanej powierzchni i powoli odklejaj folię podczas naklejania taśmy. Postaraj się zapewnić, aby taśma nie była naprężona.

### 5) Dokończenie

Po aplikacji taśmy mocno dociśnij z równomiernym naciskiem. Zalecamy uszczelnienie krawędzi za pomocą kleju EDGE FIX (numer katalogowy 262109), aby przedłużyć żywotność taśmy. Użyj niewielkiej ilości na krawędziach, cienki koralik. Po prawidłowej aplikacji po nowej powierzchni antypoślizgowej można natychmiast chodzić, maksymalne korzyści z systemu klejącego uzyskasz po 48 godzinach.