

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TAŚM OZNACZAJĄCYCH

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed aplikacją wszystkie powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od kurzu. Mocno zabrudzone lub tłuste powierzchnie należy oczyścić odpowiednim środkiem odtłuszczającym. Po jego użyciu należy wyczyścić je czystą wodą. Następnie należy zostawić powierzchnię do wyschnięcia.

KLEJENIE TAŚM

Zacznij kleić od jednego końca. Dociśnij mocno, wypychając pęcherzyki powietrza w kierunku drugiego końca. W przypadku dłuższych linii lub znaków zalecamy posiadanie wcześniej narysowanych znaków w celu dokładniejszej procedury.