

INSTRUKCJA MONTAŻU

Część A – Nogi **A** i **B** – połącz sztucznym sprzęgłem

Część C – Otwórz pokrywę i umieść ją na zmontowanym stojaku

**STABIL
MONO**