

**INSTRUKCJA MONTAŻU**

Rozłóż stojak i postaw **A>>>B**

- 1) Załóż i zamocuj uchwyt
- 2) Zamontuj nakrętki od wewnętrznej strony
- 3) Umieść worek PE i przymocuj go gumowym sznurkiem

