

INSTRUKCJA MONTAŻU

Część A – Pozycja A – zamocuj za pomocą śrub

Część B – Przymocuj blaszany spód za pomocą 4 śrub do 2 stojaków

Część C – Nałóż 4 szt. kółek

Część D – Nałóż pokrywę

