

INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Otwórz pokrywę i załóż podstawę
- 2) Połącz część **A** i część **B**
- 3) Zmontuj i zamontuj podwozie

