

## INSTRUKCJA MONTAŻU

Odblokuj tacę za pomocą klucza. Spowoduje to przechylenie przodu tacy do siebie. Po otwarciu tacy, na jej odwrocie znajdziesz 3 otwory, które służą do zawieszenia tacy na ścianie. Zalecamy wytyczenie tych otworów na ścianie. Następnie wywierć zaznaczone otwory, wbij kołki i przykręć do ściany poprzez tylną stronę tacy za pomocą śrub. Umieść worki sanitarne na tacy. Zamknij ją, przesuwając przednią stronę do góry i zablokuj kluczem.