

Montaż stojaka na rower

Krok 1: Przed wierceniem otworów określ żądaną lokalizację wszystkich stojaków na rowery;

Krok 2: Używając z góry określonych linii środkowych z kroku 2, zaznacz położenie otworów;

Krok 3: Wywierć otwory zgodnie z rozmiarem śrub kotwiących dystansowych i położeniem otworu.

Krok 4: Oczyszczyć otwór za pomocą odkurzacza lub sprężarki. Nie używaj wody. Bardzo ważne jest, aby wyczyścić otwór w celu zapewnienia prawidłowego dopasowania kotwy dystansowej.

Krok 5: Włóż kotwę dystansową do otworu.

Krok 6: Umieść nośnik na kotwie dystansowej, zabezpiecz uchwyt koła i śrubę dystansową nakrętką rozprężną.

Krok 7: Sprawdź instalację, aby upewnić się, że dobrze przylega do podłoża.