


- Przed montażem odkręcić wszystkie śruby z siedziska.

Nie usuwaj etykiety znajdującej się na spodzie poduszki siedziska. Służy ona do identyfikacji w przypadku reklamacji.

(1)x1  OPARCIE (4)x5	(2)x1  SIEDZISKO (5)x1	(3)x1 (L)x1 (R)  LEWY I PRAWY PODŁOKIETNIK (6)x1
 KÓŁKA	 TŁOK Z POKRYWĄ	 KRZYŻ
(A)x3  M8X18 ŚRUBA DO MOCOWANIA OPARCIA	(B)x4  PODKŁADKA	(C)x4  M8X45 ŚRUBA DO PODŁOKIETNIKÓW
(D)x4  NAKŁADKA NA PODŁOKIETNIK	(E)x2  KLUCZ IMBUSOWY	

