

**Instrukcje montażu:**

1. Przyklej zaślepki do nóg ławki - 4.
2. Przyklej śruby do płyty drzwi - 5.
3. Przymocuj płytę do nóg za pomocą otworów w krawędziach - 7
4. Przymocuj kątownik - 8 do środkowych otworów - 3.
5. Dokręć śruby

BOM materiałowy

	ławka 1m	ławka 1,5m	ławka 2m
<i>Płyta</i>	1x	1x	1x
<i>Noga ławki</i>	2x	2x	3x
<i>Kąt połączenia*</i>	1x	1x	1x
<i>Okrągła zaślepka</i>	4x	4x	6x
<i>Śruba zamkowa M6x35</i>	12x	12x	18x
<i>Nakrętka M6</i>	12x	12x	18x

***Tylko dla ławek LAMINO (179609 – 179614)!**