

Soupis komponentů			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4015	208025	Sedák laboratorní PU	1
2839	208018	píst	1
1013	208016	Podnož chrom s podpěrou	1
1020	208038	Kříž BS-Alpha	1
1102	208048	kluzák	5
		šroub s půlkulatou hlavou M6x20	4
		Klop.krab. na židle-torino	1
		Podložka pod židle nízká	4

Návod k sestavení laboratorní stoličky

1. Kluzáky se nasadí na kříž
2. Lehce nasadíte píst do kříže
3. Nasadíte piastru se sedákem na píst

Před nasazením pístu je nutné z něj sundat plastovou objímku!



Súpis komponentov			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4015	208025	Sedadlo laboratórne PU	1
2839	208018	piest	1
1013	208016	Podnož chróm s opierkou	1
1020	208038	Kríž BS-Alpha	1
1102	208048	klzák	5
		skrutka s ploguľatou hlavou M6x20	4
		Klop.krab. na stoličky-torino	1
		Podložka pod stoličky nízka	4

Návod na zostavenie laboratórnej stoličky

1. Klzáky sa nasadia na kríž
2. Ľahko nasadíte piest do kríža
3. Nasadíte piastru so sedadlom na piest

Pred nasadením piestu je potrebné z neho odstrániť plastovú objímku!



Lista części składowych Krzesło robocze 208100			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4015	208025	Siedzisko laboratoryjne PU	1
2839	208018	tłok	1
1013	208016	Podstawa chromowana z podpórką	1
1020	208038	Krzyż BS-Alpha	1
1102	208048	ślizgacz	5
		śruba z łbem półkulistym M6x20	4
		Kłapa.box. dla krzeseł-torino	1
		Mata na krzesło niska	4

Instrukcja montażu stołka laboratoryjnego

1. Ślizgacze są kładzione na krzyż
2. Lekko włożyć tłok do krzyża
3. Zamontować piastę z siedziskiem na tłoku

Przed założeniem tłoka trzeba z niego zdjąć plastikową obejmę!



208100

Liste der Bestandteile für Arbeitsstuhl 208100			
Code 1	Code 2	Beschreibung	Menge (Stk.)
4015	208025	Sitzfläche PU	1
2839	208018	Gasdruckfeder	1
1013	208016	Verchromtes Gestell mit Stütze	1
1020	208038	Kreuz BS-Alpha	1
1102	208048	Gleiter	5
		Schraube mit Halbrundkopf M6x20	4
		Papierschachtel für den Stuhl Torino	1
		Unterlage unter dem Stuhl niedrig	4

Montageanleitung für den Laborhocker

1. Gleiter am Kreuz befestigen
2. Die Gasfeder leicht ins Kreuz einstecken
3. Gestell mit der Sitzfläche an Gasdruckfeder einstecken

Vor dem Einsetzen des Kolbens muss die Kunststoffklemme entfernt werden!

