

Sejf na klucze z zamkiem elektronicznym

Instrukcja użycia

Kod produktu: 465000, 465001, 465002

Pierwsze otwarcie sejfu: zdejmij osłonę znajdującą się z lewej strony klawiatury. Z załączonego woreczka wyjmij klucz i włóż do zamka pod osłoną. Aby otworzyć przekręć klucz oraz pokrętko po lewej stronie. Włóż 4 baterie 1,5 V (na tylnej stronie drzwiczek). Drzwi zostaw otwarte i wyjmij klucz.

Ustawienie nowego kodu użytkownika

Wciśnij czerwony przycisk (z tyłu po lewej stronie drzwi). Zaświeci się żółta kontrolka, wpisz swój 3-8-miejscowy kod, dla potwierdzenia naciśnij przycisk „A” lub „B” – usłyszysz sygnał dźwiękowy (Dwa sygnały), co oznacza, że kod został przyjęty i zapisany. W przypadku, że miga żółta kontrolka i zabrzmi trzy razy sygnał dźwiękowy, kod był wprowadzony nieprawidłowo, wtedy trzeba całą czynność powtórzyć od początku.

Otwarcie sejfu

Wpisz kod użytkownika, po sygnale dźwiękowym i migającej żółtej kontrolce wciśnij przycisk „A” lub „B” aby potwierdzić wpisany kod. Po zaświeceniu się zielonej kontrolki możesz przekręcić pokrętko i otworzyć drzwi sejfu.

Po wprowadzeniu błędnego kodu usłyszysz 5x sygnał.

Po trzykrotnym wpisaniu błędnego kodu sejf zablokuje się na 20 sekund.

Zamknięcie sejfu

Sejf zamknie się po przekręceniu pokrętła (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Uwaga

1. Jeśli zapomnisz kod, sejf możesz otworzyć kluczem awaryjnym, w taki sam sposób jak w przypadku pierwszego otwarcia sejfu. Aby zresetować kod wciśnij czerwony przycisk.
2. Jeśli zaczną świecić jednocześnie czerwona i zielona kontrolka należy wymienić baterie.

Nie zostawiaj klucza awaryjnego wewnątrz sejfu!