

## **Instrukcja obsługi sejfów (465009-465011)**

---

1. Zdejmij pokrętko (obok klawiatury) i włóż klucz do zamka.
2. Przekręć klucz, następnie przekręć pokrętko i otwórz drzwi.
3. Włóż 4 baterie 1,5 V do pojemnika na baterie (z tyłu drzwi).
4. Pozostaw otwarte drzwi i wyjmij klucz.

### **Ustawianie kodu PIN**

1. Naciśnij przycisk do resetowania (na tylnej stronie drzwi).
2. Po zaświeceniu się żółtej kontrolki wprowadzić kod (od 3 do 8 cyfr).
3. Naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić kod, sygnał dźwiękowy oznacza, że kod został zapisany.

### **Ustawianie kodu głównego**

1. Naciśnij dwa razy „0”, a następnie przycisk do resetowania
2. Po zaświeceniu się żółtej kontrolki wprowadź kod (od 3 do 8 cyfr).
3. Naciśnij przycisk „#”, aby potwierdzić kod, sygnał dźwiękowy oznacza, że kod został zapisany.

### **Otwieranie sejfów**

1. Wprowadź kod, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zacznie migać żółta kontrolka
2. Naciśnij „#”, aby potwierdzić kod. Zaświeci się zielona kontrolka. Otwórz drzwi za pomocą pokrętła.

Jeśli kod zostanie wprowadzony niepoprawnie, rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych.

Jeśli kod zostanie wprowadzony niepoprawnie 3x z rzędu, klawiatura zostanie zablokowana na 20 sekund.

Jeśli ponownie kod zostanie wprowadzony niepoprawnie 3x z rzędu, klawiatura zostanie zablokowana na 5 minut.

### **Zamykanie sejfów**

Wprowadź kod, naciśnij przycisk „#” a następnie zamknij sejf, obracając pokrętko (do 5 sekund).

### **Ostrzeżenie**

- 1) Jeśli zapomnisz kodu, użyj klucza awaryjnego, aby otworzyć sejf w taki sam sposób jak za pierwszym razem. Do resetowania kodu użyj czerwonego przycisku.
- 2) Jeżeli zacznie się świecić jednocześnie czerwona i zielona kontrolka oznacza to, że baterie są rozładowane i konieczna jest ich wymiana.