

## Instrukcja obsługi elektronicznego skarbca „WallMatic”



**UWAGA:** prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zanim uruchomią Państwo zamek lub będą Państwo chcieli ustawić nową kombinację. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani za zakłócenia w funkcjonowaniu spowodowane przez błędne przestawianie oraz użycie siły, jak również nieodpowiednie obchodzenie się ze skarbce ani za szkody rzeczowe i majątkowe, które spowodowane zostały na przykład niezgodnym z instrukcją zamknięciem sejfu.

**UWAGA:** nigdy nie należy zostawiać kluczy w skarbce.

## **1. Otwieranie skarbca**

Aby po raz pierwszy otworzyć skarbiec, trzeba wprowadzić kod fabryczny 1, 5, 9. Teraz należy potwierdzić wybór poprzez naciśnięcie klawisza z literą „B”. Po potwierdzeniu rozlegnie się krótki dźwięk i zapali się zielone światło. W celu otwarcia sejfu należy przekręcić pokrętło w prawo (w ciągu 5 sekund).

Blokada w przypadku wprowadzenia błędnych wartości

W przypadku wprowadzenia błędnych wartości rozlegną się trzy sygnały i zapali się żółta dioda. Teraz mają Państwo jeszcze dwie próby wprowadzenia właściwego kodu. Jeżeli wybiorą Państwo błędny kod więcej niż trzy razy, elektronika zostaje zablokowana na 20 sekund. W tym czasie zamek nie reaguje na wprowadzanie żadnych danych.

## **2. Programowanie kodu**

1. Otworzyć sejf.
2. Wcisnąć czerwony przycisk (wewnętrzna strona drzwi przy zawiasach).
3. Rozlegną się trzy sygnały i zapali się żółta dioda. Mają Państwo 20 sekund, aby rozpocząć programowanie.
4. Należy wprowadzić wybraną przez Państwa kombinację (min. trzy cyfry, maks. osiem cyfr) i potwierdzić to klawiszem „B”.
5. Po potwierdzeniu kombinacji klawiszem „B” zapali się zielona dioda, co oznacza, że programowanie zostało pomyślnie zakończone.

## **3. Ostrzeżenie o niskim napięciu baterii**

Jeżeli napięcie baterii jest zbyt niskie, ostrzeże Państwa o tym natychmiast czerwone światło. W celu sprawdzenia baterii, należy wprowadzić osobisty kod, aby otworzyć drzwi. Gdy napięcie baterii jest zbyt niskie, czerwone światło ponownie się zapali. Jeśli jednak nic się nie wydarzy, oznacza to, że baterie są w dobrym stanie.

## **4. Zainstalowanie nowej baterii**

Skarbiec wymaga do działania 4 sztuk baterii 1,5 V.

Należy otworzyć sejf. Zdjąć pokrywę baterii wewnątrz skarbca i włożyć nowe baterie. Teraz trzeba na nowo zaprogramować kod (patrz punkt 2).

Zalecamy Państwu stosowanie tylko baterii alkalicznych.

## **5. MECHANICZNE OTWIERANIE AWARYJNE**

Na Państwa użytek wbudowaliśmy w skarbca mechaniczny system otwierania awaryjnego. Jeżeli zapomną lub zgubią Państwo swój kod, należy zdjąć etykietę znajdującą się po lewej stronie obok klawiatury. Za nią zobaczą Państwo śrubę, którą należy odkręcić. Teraz muszą Państwo zdjąć pokrywę klawiatury. Następnie należy umieścić w odpowiednim miejscu klucz awaryjnego otwierania i przekręcić go w lewo aż do oporu. Teraz mogą Państwo otworzyć skarbiec za pomocą pokrętła.