


Instrukcja użytkowania ścianki do przechowywania ubrania


Numer katalogowy: 410024, 410025



#	A	B	C	D	E	F	G	H
Części	Półka	Półka	Górny pręt	Dolny pręt	Noga	Uchwyt na półki	Wieszak 700mm /L450mm	Listwa L450mm
Liczba	2	2	6	6	6	48	2/ 1	2


KROK 1:

Powoli podkręć nogi do dolnych prętów.


**KROK 2:**

Umieść uchwyty półki na dolnych prętach w miejscu, w którym chcesz umieścić półkę (zwążoną stroną do góry).

Następnie nasuń półkę na dolny pręt tak, aby się wsadziła w uchwyty półek.


**KROK 3:**

Procedura jest taka sama przy montażu kolejnej półki, jak w poprzednim kroku.




KROK 4:

Przykręć górny pręt do dolnego pręta, od strony łącznika (część pręta).


**KROK 5:**

Umieść uchwyty półek na prętach (patrz rysunek).

Uchwyty powinny znajdować się na tej samej wysokości. Następnie załóż listwę.



KROK 6: Załóż ostatnią część, patrz krok 2.



KROK 7: Zamocuj wieszaki za pomocą dołączonych haczyków i przykręć listwy.



KROK 8: W razie potrzeby wyreguluj nogi tak, aby ściana nie kołysała się i stała prosto.

