

Lista części składowych Krzesło robocze 117147			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2601	208019	Kontakt permanentny (kompletny)	1
8423	208020	Płyta pod siedziskiem, długa dźwignia	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny- jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
2900	208024	Pokrywa tłoka teleskopowa	1
1100	208026	Kółko z tworzywa sztucznego, średnica 11	5



1. Zamontować kółka lub ślizgacze w krzyżu
2. Nasunąć pokrywę 2900 na tłok 2809
3. Włożyć tłok gazowy do krzyża
4. Założyć siedzisko na tłok gazu
5. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 do oparcia 4001 i zamocować górną śrubą (1) - krótszy gwint
6. Włożyć przegub mechanizmu oparcia poduszki siedziska 2601 i zamocować śrubą (2) - dłuższy gwint

Konserwacja:

1. Regularnie dokręcać śruby - nr 1 i nr 2
2. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Bez podłokietników, mała skrzynia