

Lista części składowych Krzesło robocze 117151			
Kod 1	Kod 2	Opis	Ilość (szt.)
4004		Oparcie Tulip	1
4005		Siedzisko Tulip	1
4001		Pokrywa Snodo	1
1045	208039	Krzesło - krzyż	1
2714	208035	Pokrowiec na up & down dłuższy	1
2716	208036	Dolna pokrywa mechanizmu	1
2809	208021	Tłok krzesła czarny- jeśli plastikowa nakładka - usuń!!!	1
2900	208024	Pokrywa tłoka teleskopowa	1
1101	208073	Gumowane koło 11	5
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1



1. Zamontować kółka lub ślizgacze w krzyżu
2. Nasunąć pokrywę 2900 na tłok 2809
3. Włożyć tłok gazowy do krzyża
4. Założyć siedzisko na tłok gazu
5. Na napęd synchroniczny 2711 nakładamy pokrywę 2714 i przykręcamy ją 4 śrubami 4,8x1,8, a następnie nasuwamy na lamkę 2713, która jest przykręcona do oparcia

Konserwacja:

1. Umyć powierzchnię letnią wodą i słabym roztworem zwykłych detergentów (nie używać rozpuszczalników organicznych)

Uwagi. Bez podłokietników, mała skrzynia