

Licznik i sorter monet SUPER DISC

Podręcznik użytkownika



SPECYFIKACJE:

Szybkość sortowania:	650 monet na minutę
Waga netto:	5 Kg
Waga brutto (wraz z opakowaniem):	5.5 Kg
Pojemność zasobnika wejściowego:	350-1000 monet (mix monet czeskich odpowiada ok. 350 szt.)
Pojemność przegródek na monety:	120-400 monet
Wyświetlacz do wprowadzania ustawień:	3 cyfry
Wyświetlacz wartości/typu monet:	7 cyfr
Zasilanie:	220 V / 50 Hz
Pobór mocy:	<60 W
Wymiary urządzenia:	302(l) x 278(w) x 258(d) mm
Wymiary opakowania:	342(l) x 320(w) x 302(d) mm

NASZE ZALECENIA
ZAWSZE LICZYĆ CO NAJMNIEJ DWA RAZY, ABY
SPRAWDZIĆ!
STWORZYĆ SCHEMAT SORTOWANIA, LICZENIA I KONTROLI RACHUNKÓW,

WPROWADZENIE:

dziękujemy za zakup sortera monet Super Disc, który jest profesjonalnym sorterem monet o prędkości do 650 monet na minutę. Jest wytrzymały i nadaje się do wszystkich miejsc, w których pracuje się z monetami.

OPIS URZĄDZENIA:

Widok z przodu:



Widok z góry:



System sortowania


AKTYWNOŚĆ:

Zalecenie - Upewnij się, że zatrask górnej pokrywy jest prawidłowo zatrzaśnięty. Czasami może się zdarzyć, zwłaszcza przy dużych monetach 50 i 20 CZK, że ostatnia moneta nie chce wejść do mechanizmu. Możesz szturchnąć ją ołówkiem lub szczotką do czyszczenia, aby przyspieszyć proces.

1. Proszę podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i ustawić przełącznik z tyłu w pozycji ON.
2. Przyrząd w ciągu kilku sekund przeprowadza autodiagnozę, a na wyświetlaczu pojawia się seria cyfr 8. Po zakończeniu testu urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Wsyp zmieszane monety do zasobnika wejściowego i naciśnij przycisk START/STOP, a urządzenie automatycznie posortuje i przeliczy każdą wartość monety do swojej przegródki
4. Po policzeniu monet maszyna zatrzyma się, jeśli przez 20 sekund w leju nie pojawi się więcej monet. Użyj ponownie przycisku START/STOP, aby zatrzymać się ręcznie.
5. Czasami może się zdarzyć, zwłaszcza przy dużych monetach 50 i 20 CZK, że ostatnia moneta długo nie chce wejść do mechanizmu. Możesz szturchnąć ją ołówkiem lub szczotką do czyszczenia, aby przyspieszyć proces.

FUNKCJA DOZOWANIA:


1. Dla każdej wartości monety można ustawić partię od 0 do 999 monet. Naciśnij przycisk "SET", aby przewinąć każdą wartość monety - na wyświetlaczu pojawi się:



2. Naciskać kolejno przycisk "BAT", aby przewijać ustawioną dawkę pomiędzy 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 10, 120, 150, 200, 300 i 400 sztuk. Aby ustawić specjalną ilość, naciśnij "+, -", aby za każdym razem powiększać/zmniejszać o 1.
3. Jednoczesne naciśnięcie "BAT" i "CLEAR" ustawi wszystkie serie na maksymalną pojemność magazynka - usłyszymy jeden pojedynczy sygnał dźwiękowy, np. dla wersji CZK: 50 CZK x 120 szt, 20 CZK x 150 szt, 10 CZK x 150 szt, 5 CZK x 200 szt, 2 CZK x 300 szt, 1 CZK x 300 szt. W przypadku wersji EUR jest podobnie. Jednoczesne naciśnięcie i przytrzymanie "BAT" i "CLEAR" przez dwa sygnały dźwiękowe spowoduje skasowanie zaprogramowanych partii.
4. Naciśnij przycisk "START/STOP", aby rozpocząć liczenie, urządzenie zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu dowolnej ustawionej dawki, naciśnij przycisk ponownie, aby kontynuować liczenie

RAPORT KOŃCOWY:

1. Naciśnięcie przycisku „REPORT” powoduje wyświetlenie sumy wynikowej dla każdej wartości Na wyświetlaczu pojawia się:



Wartość

Przelącznie pomiędzy nominalami poprzez wielokrotne naciskanie przycisku „REPORT”

2. Jednoczesne naciśnięcie "+" i „REPORT” podczas wyświetlania spowoduje zmianę funkcji wyświetlacza, aby pokazywał całkowitą wartość zamiast całkowitej liczby monet. Gdy wyświetlana jest wartość całkowita każdego nominalu, w prawym górnym rogu wyświetlacza świeci się symbol "T" (total). Jeśli "T" nie świeci się, przyrząd pokazuje liczbę sztuk. Tryb wyświetlania może być automatycznie zapisany w pamięci.

3. Aby odtworzyć raport: naciśnij przycisk „REPORT” po ok. 3 sekundy. Urządzenie automatycznie odtworzy wypowiedź. Aby sprawdzić konkretny nominal, naciśnij ponownie „REPORT”, gdy wyświetlony zostanie żądany nominal. Po ponownym naciśnięciu „REPORT” urządzenie wznowi odtwarzanie wiadomości.

KONSERWACJA:

1. Należy unikać umieszczania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, ponieważ może to wpłynąć na działanie czujników zliczających.

2. Urządzenie można otworzyć poprzez naciśnięcie „ZATRZASK” i podniesienie „OSŁONA”. Kurz można wytrzeć z czujników za pomocą pędzla lub suchej szmatki. Zaleca się to przynajmniej raz w miesiącu, przy normalnym użytkowaniu.

3. Nie należy wkładać do tacki zbyt wielu monet - monety nie powinny znajdować się powyżej linii zaznaczonej wewnątrz tacki:



4. Podczas autodiagnostyki urządzenie może wyświetlać E1, E2.....E8. Odpowiada to odpowiednim czujnikom: E1 to pierwszy czujnik od prawej, potem E2 i dalej aż do E8. Czujniki mogą wymagać czyszczenia lub wymiany - prosimy o kontakt z dostawcą w celu uzyskania porady.