

Instrukcja obsługi lampy stołowej LED

Nr katalogowy: 449001



Parametry

Napięcie	AC100V- 240V
Światło	60 szt. diod LED
Luminancja	1100Lux
Częstotliwość	50- 60Hz
Żywotność LED	20000h
Prąd wejściowy	200mA
Pobór mocy	3,5W

Idealne dla profesjonalistów, majsterkowiczów, rzemieślników, szwaczek czy kosmetyczek.

Konfiguracja i obsługa

1. Przed użyciem należy usunąć z lampy wszystkie opakowania.
2. Podłączyć przewód zasilający do gniazdka - lampa jest gotowa do użycia.
3. Przełączyć przełącznik On/Off na pozycję On.
4. Aby ustawić lupę w pożądanej pozycji, wystarczy chwycić ją po obu stronach i przesuwać w zależności od potrzeb. Regulowane ramię jest wykonane tak, aby utrzymać się w każdej pozycji.

Uwaga

1. Tylko do użytku wewnętrznego.
2. Przezroczysta pokrywa (o grubości 2 mm) musi być zawsze zakładana z powrotem po każdej manipulacji. Nie wolno używać lampy bez tej osłony.
3. Nigdy nie pozostawiaj lupy bez nadzoru, gdy przechodzi przez nią światło słoneczne lub inne światło. Istnieje zagrożenie pożarowe.
4. Jeśli lampa lub jej kabel są uszkodzone lub zniszczone, należy zwrócić się o wykwalifikowaną pomoc.