

Instrukcja instalacji składanego ekranu projekcyjnego

Numer katalogowy: **420075-420077**

Instalacja

Ruchome części muszą być zamontowane wyżej niż 2,5 mm nad podłożem. Wybrać odpowiednie miejsce do montażu. Najlepiej montować na ścianie za pomocą dwóch śrub, wymiary między śrubami muszą być w tej samej płaszczyźnie.

Przydatne porady

Trzymaj mocno uchwyt i powoli ściągać płótno w dół. Następnie zatrzymaj się, gdy pojawią się czarne krawędzie (lub zatrzymaj się w wybranym miejscu). Płótno powinno zostać automatycznie naprawione. Jeśli nie, powtórz tę samą procedurę. Po użyciu zwolnij ekran projekcyjny, wróci on do góry.

Uwaga

- a) Ekran projekcyjny nie może być wygięty. Nie należy dotykać powierzchni płótna palcami ani twardymi przedmiotami. Ekran projekcyjny należy trzymać z dala od przedmiotów o wysokiej temperaturze lub ognia.
- b) Jeśli płótno jest zabrudzone, wyczyść delikatnie szczotką lub bawełną. Nie należy używać środków organicznych.
- c) Ściąganie płótna musi być powolne i pionowe. Nie używaj brutalnej siły podczas ściągania płótna. Przestań ciągnąć, gdy na płótnie pojawi się czarna obwódka lub gdy płótno jest uszkodzone lub zacięte.
- d) Po użyciu włóż płótno z powrotem do etui, aby zapobiec zanieczyszczeniu.