

Instrukcja obsługi rozwijarka do taśmy stalowej

Numer katalogowy: 101342, 101344, 101828



Przechowywanie

Przechowuj rozwijarkę w temperaturze do 50°C w suchym otoczeniu, szczególnie w odniesieniu do części plastikowych.

Obsługa

Rozwijarka do taśmy stalowej 101342 należy do najprostszych rozwijarek. Podwójna rama jest wyposażona w trzy sylonowe rolki do umieszczenia rolki taśmy szerokościowej 20 mm. Rozwijarka jest malowana proszkowo na kolor RAL 5005 i przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń. Uchwyt na górnej krawędzi służy do przenoszenia.

Taśmę wkłada się w taki sposób, aby jej wolny koniec był przyciągany do górnego krążka, a rolka dociskana do niego. Skrzynka stalowa z boku rozwijarki przeznaczona jest do spinaczy i odłożenia taśmarki.

Czyszczenie

Rozwijarkę można przecierać niewielką ściereczką z lekką domieszką detergentu. Nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych.

Konserwacja

Rozwijarka jest całkowicie bezobsługowa.

Bezpieczeństwo

Zabrania się korzystania z rozwijarki do innych celów niż tutaj wymienione. Podczas manipulacji należy uważać na luźne końce taśmy. Podczas rozwijania końca rolki istnieje ryzyko nagłego rozwinięcia i uderzenia w pracownika luźnym końcem.