

Tłumaczenie instrukcji obsługi wózka do skrzynek z uchwytami




Parametry techniczne

Wymiary d x sz x w (mm)	605 x 402 x 980
Udźwig (kg)	250
Masa (kg)	9
Wysokość uchwytu (mm)	980
Średnica kół (mm)	100
Materiał kół	nylon
Liczba kół	4x skrętne



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- nie przeciążaj wózka powyżej maksymalnego udźwigu.
- korzystaj z wózka wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, unikaj kolizji z innymi przedmiotami lub obiektami, które mogłyby spowodować uszkodzenie wózka.
- co najmniej raz w miesiącu sprawdź kółka, ewentualnie dokręć śruby.
- nie korzystaj z wózka na nierównej powierzchni – może dojść do uszkodzenia kółek.



Numer	Komponent	Ilość
1	Śruba	6
2	Platforma	1
3	Koła skrętne	4
4	Śruba	4
5	Podkładka	6
6	Nakrętka	6
7	Uchwyt	1