

Instrukcja obsługi Wózka do desek

Numer katalogowy: 101330



Przechowywanie

Wózek należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku, zwłaszcza jeśli chodzi o powierzchnię nośną wykonaną z odpornej na wilgoć płyty pilśniowej. Wyższa temperatura przechowywania niekorzystnie wpływa na gumowe felgi kół i wypełnienie smarem łożysk. To samo z wyjątkiem kół dotyczy stojaka.

Obsługa

Wózek jest przeznaczony do transportu ładunków płaskich o masie nieprzekraczającej zalecanego udźwigu danego typu w zadanych pomieszczeniach z płaską i wystarczająco twardą podłogą. Nie jest przeznaczony do pracy na zboczu lub w terenie. Wózek przeznaczony jest do ręcznego ciągnięcia bez wstrząsów do prędkości 6 km/h. Wózek nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt.

Czyszczenie

Wózek można przecierać wilgotną ściereczką z niewielką domieszką detergentu, za wyjątkiem łączenia wokół powierzchni nośnej, do której nie może dostać się woda oraz łożysk kół.

Konserwacja

Wypełnienie smarem łożysk wystarcza na cały okres eksploatacji wózka, jednak w razie wypadku, przedostania się wody lub widocznego zabrudzenia tych powierzchni należy je wymienić.

Bezpieczeństwo

Podczas obsługi należy przestrzegać powyższych instrukcji tak, aby nie doszło do przeciążenia ani wywrócenia wózka, stojaka zwłaszcza:

- nie przekraczać maksymalnego udźwigu i nie obciążać wózka wstrząsami
- nie przekraczać maksymalnej prędkości

nie ładuj wózka mimośrodowo, przez to rozumie się, że składowana płyta nie może mieć środka ciężkości poza wózkiem (np. bardzo wysoka płyta)

- nie korzystać z uszkodzonego wózka.

Parametry techniczne

Wymiary	sz 800 w 1800 d 1200 mm
Udźwig	600kg
Masa kg	82
Koła	φ200 mm