

TŁUMACZENIE INSTRUKCJI OBSŁUGI WÓZKA DO PRZEWOŻENIA BECZEK



Ważne: Przed korzystaniem z produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi!

Dane techniczne:

Model	DC500 (186344)
Udźwig (kg)	500
Wymiary całkowite	950 x 570 x 750 mm
Masa (kg)	17
Rozmiar kół	2x 150 mm + 1x 75 mm

Obsługa:

Za pomocą zdejmowanego uchwytu zamocuj beczkę, przechyl ją i wsuń powierzchnię ładunkową wózka pod beczkę. Ponownie przymocuj uchwyt do konstrukcji, teraz można manipulować beczką. Użyj sworznia, aby zamocować uchwyt.

Wskazówki bezpieczeństwa:

- wózek może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkoloną osobę
- używać wózka wyłącznie do jazdy po płaskich i twardych powierzchniach z prędkością do 4 km/h
- podczas transportu beczki konieczne jest ręczne zabezpieczenie beczki przed jej przewróceniem