

Instrukcja korzystania ze Stojaka rowerowego

Numer katalogowy: 101528

Przechowywanie

Przechowuj stojak w suchym miejscu.

Obsługa

Stojak przeznaczony jest do większości zwykłych rowerów. Rowery wsuwane są do stojaka za przednie koło, które zaciska się w klinowatej szczelinie między łukami uchwytu.

Czyszczenie

Stojak można czyścić wodą lub zwykłymi nieściernymi środkami czyszczącymi

Konserwacja

Przez cały okres użytkowania stojak jest bezobsługowy.

Montaż

Uchwyt na koło kotwimy osiowo na wysokość ok. 350 mm do pionowej konstrukcji budynku (ściana, słup itp.). Kotwy stosujemy w zależności od rodzaju konstrukcji budynku, wkręty, kołki rozporowe, kotwy.

Bezpieczeństwo

Stojak należy umieścić ostrożnie, aby nie tylko on, ale także umieszczone w nim rowery nie stanowiły przeszkody w ruchu drogowym ani przeszkody dla pieszych. Stojaka nie wolno ustawiać na pochyłości, aby rowery nie stoczyły się z niego.