

Instrukcja użytkowania i konserwacji płaskich mikromopów:

F40/F50 a S40/S50 lub F40/F50



Skład tkaniny:

Biały:	100% PES micro
Zielono-Biały:	100% PES micro
Biało-Żółty:	77% PES micro, 23% Polipropylen
Biało-Niebieski:	90% PES micro, 10% Polipropylen
Biało-Szary:	83% PES micro, 17% Poliamid
Biały-podwójny niebieski:	84% PES micro, 16% Poliamid

Użytkowanie:

Mopy przeznaczone są do codziennego mycia wszystkich wodoodpornych wykładzin podłogowych. Mopy ze szczotkami polipropylenowymi przeznaczone są wyłącznie do mycia podłóg ceramicznych. Wykonaj prawidłową metodę wycierania, rysując w myślach ósemkę na mytej podłodze.

Upewnij się, że używasz odpowiedniego uchwytu do mopa (w zależności od rodzaju mocowania i rozmiaru mopa). Używanie nieodpowiedniego uchwytu do mopa może spowodować uszkodzenie mopa lub uczynić go całkowicie bezużytecznym.

Używanie nadmiernie zużytego mopa lub nieodpowiednich środków czyszczących obniży jakość czyszczenia.

Stosując odpowiedni typ wózka do sprzątania, zwiększysz poziom higieny pracy i efektywność sprzątania.

Konserwacja:

Nie należy bez potrzeby wystawiać mopa na działanie roztworów chemicznych! W przypadku stosowania silnych roztworów chemicznych należy po pracy (jak najszybciej) zawsze dokładnie wypłukać mop w czystej wodzie lub wyprać, w przeciwnym razie żywotność mopa może ulec skróceniu.

Mop można prać w zwykły sposób w pralce w temperaturze 60 °C lub do 90 °C (należy liczyć się z większym kurczeniem) lub płukać ręcznie. Nie używaj produktów zawierających zmiękczacze podczas prania! Nigdy nie używaj zmiękczacza do tkanin podczas płukania mopa! Nie wybielać mopa ani nie dezynfekować produktami na bazie chloru.

Mop po pracy i po spłukaniu lub po praniu pozostawić do dokładnego wyschnięcia, najlepiej naturalnie. Jeśli ze względów eksploatacyjnych konieczne jest użycie suszarki, mop należy suszyć tylko w niskiej temperaturze (ok. 40 °C). (W przypadku, jeśli mop pozostawałby stale mokry, istnieje ryzyko powstania pleśni na włóknach mopa.)

Uwaga:

- Podczas stosowania niektórych rodzajów detergentów czyszczących lub dezynfekujących mop może nieznacznie zmienić kolor. Ta zmiana nie ma wpływu na funkcjonalność mopa i nie może być powodem reklamacji.