

Instrukcja obsługi Wózka czyszczącego

Numer katalogowy: 101613

Przechowywanie

Przechowuj wózek w suchym miejscu.

Montaż

Wózek dostarczany jest w stanie złożonym.

Obsługa

Do wózka należy włożyć worek foliowy o pojemności 120 l. Worek umieszczamy w taki sposób, że odchylamy górną ramę, wkładamy worek i z powrotem zamykamy górną ramę

Czyszczenie

Wózki można przecierać niewielką ściereczką z lekką domieszką detergentu lub czyścić wodą pod ciśnieniem.

Konserwacja

Przez cały okres użytkowania wózek jest bezobsługowy. W przypadku wózka należy regularnie sprawdzać i uzupełniać ciśnienie powietrza w oponach do wartości 0,2 Mpa. Przy wyższym ciśnieniu istnieje ryzyko pęknięcia opony, ale przede wszystkim zniszczenia tarczy koła.