


Instrukcja montażu kosza wielofunkcyjnego z pedałem

Numer katalogowy: 403063, 403064, 403065



Procedura montażu:

1. Najpierw przymocuj pedał po prawej stronie kosza.
2. Umieść oba koła na wale i przymocuj go do kosza. Użyj uszczelnień osi i pierścieni zabezpieczających.
3. Przymocuj pokrywę do korpusu kosza, jak pokazano na rysunku. Następnie przewlecze wałek przez otwory w pokrywie.
4. Włóż górny i dolny koniec korbowodu w zaznaczone otwory.
5. Do mocowania użyj gumowych łączników.