

Instrukcja obsługi wózków serwisowych warsztatowych



Opis

Wózek warsztatowy posiada konstrukcję spawaną z blachy stalowej o grubości 1 mm. Szuflady umieszczone są na wysokiej jakości prowadnicach kulkowych o 95% wysuwie, których wnętrze wyposażone jest w gumowe nakładki. Szuflady są zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem i zamykane na centralny zamek bębnowy, do którego standardowo dostarczane są dwa klucze. Dolne rogi konstrukcji wózka wyposażone są w ochraniacze zapobiegające uszkodzeniu konstrukcji podczas nieostrożnego obchodzenia się z wózkiem. Górna powierzchnia do przechowywania wykonana jest z wytrzymałego tworzywa ABS.

Wszelkie regulacje, modyfikacje lub ingerencje w sam produkt są niedozwolone. Jeśli produkt jest używany do celów innych niż określone, produkt może ulec uszkodzeniu!

Wskazówki bezpieczeństwa

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji i informacji dotyczących prawidłowej obsługi, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe. W takich przypadkach nie można składać reklamacji.



- Przed przystąpieniem do pracy wózkiem należy sprawdzić jego stan techniczny
- Urządzenie nie jest zabawką, trzymaj je poza zasięgiem dzieci i zwierząt
- Nie pozostawiaj opakowania bez nadzoru po rozpakowaniu, może to być niebezpieczne dla dzieci
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, należy zapobiec jego przypadkowemu użyciu.
Bezpieczne działanie nie może być zagwarantowane, jeśli produkt jest:
 - W widoczny sposób uszkodzony
 - Nie pracuje prawidłowo
 - Długotrwałe przechowywany w złych warunkach otoczenia
 - Narażony na jakiegokolwiek poważne obciążenia podczas transportu
- Konserwacja lub naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub autoryzowanego sprzedawcę
- Nie wstrząsaj wózka
- Produkt nie jest przeznaczony do transportu osób ani zwierząt.
- Nie używaj wózka na pochyłych powierzchniach
- Wózek przeznaczony jest do jazdy po płaskich, twardych powierzchniach bez wybojów z prędkością do 6 km/h.

Komponenty i montaż

Wózek dostarczany jest w całości, jedynie kółka wchodzące w skład zestawu wymagają dodatkowego montażu. Przymocuj kółka do spodu wózka za pomocą dołączonych śrub - kółka skrętne należy zamontować z boku z uchwytem dla łatwiejszej obsługi.

Przechowywanie

Wózek należy przechowywać w temperaturze do 50°C w suchym środowisku.

Konserwacja i czyszczenie

Wózek jest bezobsługowy. Sama konserwacja polega jedynie na ewentualnym oczyszczeniu wózka z kurzu i brudu. Czynność tę można wykonać wilgotną ściereczką z niewielkim dodatkiem detergentu. Nie używaj agresywnych środków do czyszczenia.

Utylizacja

Jeżeli produkt stał się bezużyteczny, należy go zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.



W przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Nie próbuj naprawiać wózka, jeśli nie zostałeś do tego przeszkolony i upoważniony.