


## Instrukcja montażu wózka do sprzątania

Numer katalogowy: 403081



### Krok 1:

Umieść środkowy słupek i słupki boczne we właściwej pozycji względem środkowej półki, jak pokazano na rysunku. Następnie dobrze przymocuj do podstawy wózka za pomocą śrub i podkładek.

### Krok 2:

Zamontuj górną półkę we właściwej pozycji, jak pokazano na rysunku, a następnie przymocuj ją śrubami i podkładkami.

### Krok 3:

Weź uchwyt worka na śmieci i zainstaluj druciany klips w otworach, jak pokazano na rysunku.

### Krok 4:

Montuje pokrywę we właściwym miejscu do uchwytu worka na śmieci, jak pokazano na rysunku. Sprawdź i upewnij się, że pokrywę można otworzyć płynnie.

### Krok 5:

Przymocuj uchwyt na worek we właściwym miejscu do górnej półki.

### Krok 6:

Przymocuj półkę pod workiem na śmieci, a następnie zawieś worek na haczyki przy uchwycie.