

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁU

Numer katalogowy: 189001 – 189006

Procedura montażu:



Wskazówki bezpieczeństwa:



RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE, ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (KLASA OCHRONY MIN. 3.)



NIE STOSOWAĆ W WILGOTNYM ŚRODOWISKU.



PŁASKA PODŁOGA.



PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE PÓŁEK.



RÓWNOMIERNIE ROZŁOŻONE OBCIĄŻENIE.



ŁADUJ OD DOŁU DO GÓRY.



NIE UŻYWAJ USZKODZONYCH CZĘŚCI.