

PŁYTA MAGNETYCZNA Z EMALIOWANĄ POWIERZCHNIĄ

boardOK®

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Jeśli zastosujesz się do tych instrukcji, produkt będzie Ci dobrze służył. Emaliowana powierzchnia płyty wymaga delikatnej obsługi. Ważne jest, aby nie uszkodzić

powierzchni i pamiętać, że ten rodzaj powierzchni zużywa się wraz z użytkowaniem i utrudnia smarowanie markerów. Dlatego powierzchnia ta nie nadaje się do intensywnego użytkowania, zwłaszcza w szkołach. W przypadku intensywnego użytkowania żywotność powierzchni płyty może być krótsza niż 3 miesiące. Na powierzchni tablicy używaj wyłącznie markerów, ściągaczek, środków czyszczących i narzędzi zalecanych w niniejszej instrukcji. Jeśli płyta zostanie uszkodzona przez inne przedmioty, reklamacja może nie zostać uznana.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z tablicy po raz pierwszy - najpierw wykonaj te czynności:

- wyczyść powierzchnię tablicy środkiem do czyszczenia tablic – może być zanieczyszczona pozostałościami brudu z produkcji, pakowania lub montażu. Polecamy środek czyszczący na bazie alkoholu. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących, wody z mydłem ani rozpuszczalników. Środki ściernie mogą uszkodzić powierzchnię tablicy, po użyciu produktu zawierającego wodę z mydłem, pisanie po tablicy może być utrudnione. Rozpuszczalnik może spowodować korozję powierzchni i tym samym uczynić ją całkowicie bezużyteczną.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi środka do czyszczenia tablic. Powierzchnię przetrzyj czystą miękką szmatką. W przypadku mocniejszych zabrudzeń zalecamy pozostawienie środka czyszczącego na dłuższy czas działania. Powtórz ten krok, dopóki powierzchnia nie będzie całkowicie czysta.

2. Obsługa tablicy:

Aby bezproblemowo korzystać z tablicy należy przestrzegać niniejszych zasad:

- Po powierzchni emaliowanej pisz wyłącznie markerami przeznaczonymi do pisania po tablicach suchociernych (markery do tego zastosowania są wyraźnie oznakowane przez producenta). Napis wycieraj miękką, suchą ściereczką zawsze dopiero, kiedy wyschnie. Po wytarciu niewyschniętego napisu na powierzchni tablicy mogą pojawić się smugi.
- W celu łatwego i dobrego mazania tablicy ważne jest, aby:
 - nie pisać prawie wypisanym markerem. Jeżeli ślad markera jest słaby, konieczne jest silniejsze naciskanie na marker, co prowadzi do strzępienia się i niszczenia końcówki, a także ścierania powierzchni tablicy.
 - pamiętaj o regularnej wymianie ściereczek zgarniających lub wkładów zgarniających do ściągaczek, aby na powierzchni funkcjonalnej nie pozostały smugi. Sprawdź, czy wkładka ścierająca nie jest zbyt cienka w wyniku użytkowania. Mogłoby to prowadzić do uszkodzenia powierzchni tablicy.
- Podczas użytkowania na powierzchni tworzy się cienka warstwa, na której osadza się kurz i cząsteczki wirujące w powietrzu. Po pewnym czasie konieczne jest zatem ponowne oczyszczenie powierzchni tablicy do stanu podstawowego. Konieczność powtórnego czyszczenia zależy od intensywności korzystania i czystości otoczenia, w którym znajduje się tablica. Czyszczenie tablicy do stanu podstawowego wykonuje się mniej więcej raz na dwa do czterech tygodni, patrz punkt 1. niniejszej instrukcji - INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA.
- Uważaj, aby nie porysować powierzchni tablicy podczas używania magnesów. Zalecamy nie używać magnesów bezpośrednio na powierzchni, ale tylko przez papier. Umieść magnesy, których nie używasz na półce tablicy.
- Po wymazaniu tablicy na jej powierzchni mogą pozostać odbicia wymazanych markerów. Jest to powszechne w przypadku tego typu powierzchni.

PLAN KONTROLI I KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczeństwo produktu, operator musi postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Przed każdym użyciem tablicy:

- sprawdzić, czy tablica jest solidnie zamontowana na ścianie i czy nie ma ryzyka zagrożenia dla użytkownika lub innych osób podczas użytkowania. Np. wskutek upadku tablicy. Jeżeli istnieje ryzyko narażenia osób na niebezpieczeństwo, należy podjąć wszelkie kroki w celu wyeliminowania tego zagrożenia.

- przeprowadź kontrolę wizualną produktu w celu upewnienia się, że jest on w dobrym stanie bez śladów uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia produktu należy bez zbędnej zwłoki podjąć kroki w celu zapobieżenia dalszym szkodom.

2. Miesięczna konserwacja – 1x w miesiącu:

wykonaj dokładne czyszczenie powierzchni i ramy tablicy, aby całkowicie przywrócić właściwości i estetyczny wygląd tablicy, a tym samym zachować żywotność i właściwości użytkowe produktu na długie lata.

- Oczyszczyć powierzchnię płytki, patrz punkt 1. niniejszej instrukcji - INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW.
- Wyczyścić ramę tablicy i pozostałe akcesoria. Nigdy nie korzystaj ze ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Nawet bardzo delikatne środki czyszczące mogą porysować powierzchnię.