

Instrukcja montażu i użytkowania

Naścienna skrzynka pocztowa na listy i paczki

Numer katalogowy: 928010



Opis

Skrzynka na paczki i listy w formie boksu to idealne rozwiązanie do odbierania przesyłek nawet pod nieobecność odbiorcy i uniknięcia czasochłonnych odbiorów w oddziale firmy kurierskiej. Skrzynka jest przeznaczona do również przechowywania paczek oprócz listów. Obudowa skrzynki wykonana jest z bardzo wytrzymałej stali ocynkowanej, dzięki czemu można jej używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wytrzymała konstrukcja wraz z przegrodą zabezpieczającą, która zapobiega wyjęciu zawartości, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo dostarczanych paczek. W skrzynce znajdują się również drzwiczki do wkładania paczek, które są wyposażone w magnes ułatwiający obsługę. Model umożliwia mocowanie do podłogi. Ponadto skrzynka jest gotowa do montażu w murze przy użyciu oryginalnej **ramy ściennej (kod 928011)**

Specyfikacja techniczna


Wymiary skrzynki (wys. × szer. × gł.)	972 × 412 × 432 mm
Maksymalny rozmiar paczki	320 × 250 × 380 mm
Materiał	stal ocynkowana
Kolor	szary, RAL 7016
Typ zamka	bębnekowy
Sposób montażu	do mocowania do podłoża, do muru za pomocą ramy 928011

Instalacja

1. Umieścić skrzynkę w wybranym miejscu. Otworzyć dolne drzwiczki i zaznaczyć położenie otworów montażowych w podłożu. Jeśli na otworach montażowych znajdują się gumowe osłony, należy je zdjąć przed montażem.
2. Wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach wiertłem o wymaganej średnicy i do wymaganej głębokości.
3. Umieścić skrzynkę w wybranym miejscu i przymocować ją do podłoża, korzystając z otworów. Do montażu zalecamy użycie dostarczonych kotew.

Podczas mocowania do podłogi należy instalować tylko na solidnej, twardej powierzchni (beton, asfalt itp.).

Zaleca się, aby montaż był przeprowadzany przez co najmniej 2 osoby!



MONTAŻ W RAMIE NOŚNEJ

W przypadku montażu skrzynki w murze za pomocą oryginalnej ramy konieczne jest zakupienie ramy do wmurowania wraz ze skrzynką, która jest oznaczona kodem 928011.

Następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi dla danej ramy do wmurowania.

Użytkowanie

Skrzynka ma klapkę w górnej części, służącą do wkładania listów i paczek. Po włożeniu paczka/list są przechowywane w dolnej części skrzynki. Do wyjmowania służą dolne drzwiczki. Są one otwierane za pomocą dostarczonych kluczy.

Czyszczenie i konserwacja

Skrzynka wykonana jest z wytrzymałej stali powlekanej, dzięki czemu może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Czyszczenie i konserwację można przeprowadzić za pomocą wilgotnej szmatki i detergentu, unikając stosowania rozpuszczalników. Przed czyszczeniem należy wyjąć zawartość skrzynki.