

# ARTA G10 HD

Laminator kieszonkowy



CB



FC



**⚠ Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie poniższych środków ostrożności:**

- Używaj tego laminatora wyłącznie w celu laminowania dokumentów/zdjęć papierowych.
- Laminator można podłączyć wyłącznie do napięcia zasilania odpowiadającego mocy elektrycznej wskazanej na urządzeniu.
- Laminator powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu i łatwo dostępnego dla urządzenia.
- Nie podłączaj do wielu adapterów ani nie używaj przedłużacza.
- Upewnij się, że na laminacji nie znajdują się metalowe przedmioty, takie jak zszywki, spinacze do papieru.
- Nie laminuj pustej kieszeni do laminowania.
- Upewnij się, że laminowany materiał ma odpowiedni rozmiar do używanej kieszeni do laminowania.
- Usuń gotowy laminat z urządzenia przed ponownym laminowaniem.
- Użyj odpowiednich kieszeni do laminowania dla żądanego ustawienia.
- Rozpocznij laminowanie dopiero wtedy, gdy odpowiednia dioda LED przestanie migać.
- Nie próbuj samodzielnie serwisować ani naprawiać urządzenia.
- W przypadku nieprawidłowego działania należy odłączyć urządzenie i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu przeprowadzenia dalszych niezbędnych napraw.
- Nie używaj laminatora, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone
- Wyłączaj maszynę po każdym użyciu.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie/obrażenia i unieważnienie gwarancji

## Specyfikacja/Dane techniczne

	ARTA G10 HD -EU	ARTA G10 HD-US
Maks. szerokość wejściowa	235mm	9"
Wytrzymałość folii do laminowania	75-250mic	3-10mil
Szybkość laminowania	250 mm/min.	10" / min.
Funkcja zwolnienia lam. folia	Ano	Ano
Czas ogrzewania	1 minuta	1 minuta
Pobór energii	230/50HZ, 400W	120V/60HZ, 400W
Wymiary	360 x 112 x 65mm	14" x 4-7/16" x 2-1/2"
Masa	1.1kg	2.4lbs

**Uwaga na tryb uśpienia:**

Gdy urządzenie będzie włączone przez 30 minut, przejdzie w tryb uśpienia, a diody LED będą migać jedna po drugiej przez około 1 minutę. Możesz wybrać pomiędzy naciśnięciem dowolnego przycisku w celu ponownego aktywowania działania lub odłączenia urządzenia.

