

Instrukcja obsługi 101990

Podstawa dla IBC 1000L, 1030 x 1230 x 500 mm

Zaprojektowana dla IBC o wymiarach (szer. x wys.):	1000 × 1200 mm
Obróbka powierzchni	cynkowanie ogniowe
Maksymalna nośność podstawy:	1250 kg
Grubość profilu (mm):	4 mm

Sama podstawa została zaprojektowana dla IBC z płaskim paletą dolną – rys. nr 1

W przypadku IBC z możliwością układania w stosy z mocowaniem dolnym należy zastosować ramkę ograniczającą, która jest włożona w ramę podstawy – rys. 2

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI – należy ich przestrzegać !!!

Pełny zbiornik na wodę IBC z podstawą może **ważyć do 1150 kg!!!**

A) Podstawa musi zawsze znajdować się **na poziomej i utwardzonej powierzchni**. (Nigdy nie może znajdować się na zboczu lub pochyłości) – cały zespół i zbiornik mogą się przewrócić!

B) Nogi podstawy muszą znajdować się na pewnym podłożu – **beton, płytki, bloki**.

Nogi podstawy nigdy nie mogą stać na trawie, żwirze lub ziemi.

C) Należy zachować szczególną ostrożność podczas umieszczania zbiornika na podstawie. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia!

D) PODSTAWA Z POJEMNIKIEM NIE POWINNA BYĆ UMIESZCZANA W ZASIĘGU DZIECI!

E) NIE WCHODZIĆ DO PEŁNEGO ZBIORNIKA ANI W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE ZAKŁÓCAĆ JEGO STABILNOŚCI!

Rys. 1



Rys. 2



Zespół podstawy i zbiornika IBC

