

Grill elektryczny

434245

Tłumaczenie instrukcji obsługi

Zachować instrukcję do następnego wykorzystania.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia trzeba się dokładnie zapoznać z instrukcją użytkowania, aby zapewnić prawidłowe działanie i obsługę.

Ostrzeżenie

1. W pobliżu urządzenia nie należy przechowywać albo używać jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
2. Produkt ten powinien być przed użyciem bezpiecznie uziemiony.
3. Do czyszczenia nie należy stosować węża rozpylającego.

Typoszeregi grillów elektrycznych wykorzystują najlepsze cechy produktów zagranicznych. Reprezentują nowy styl, racjonalną konstrukcję i wygodną obsługę. Dzięki temu można obniżyć zużycie energii elektrycznej i utrzymać stałą temperaturę. Dlatego nadaje się do hoteli, supermarketów i innych instytucji publicznych, itp.

1. Podstawowe parametry

Model	Rozmiar (mm)	Napięcie (V)	Moc (W)	Powierzchnia grilla (mm)	Włącznik sterujący
G200301	550x490xV250	220–240	3 000	540x350xV10	1 zestaw

2. Transport i przechowywanie

Manipulacja produktem podczas transportu powinna być ostrożna, żeby zapobiec gwałtownym wibracjom. Ogólnie obowiązuje, że zapakowany produkt nie powinien być przechowywany na zewnątrz przez dłuższy czas, trzeba go umieścić w magazynie, który jest dobrze wentylowany i wolny od powietrza powodującego korozję. Nie do góry nogami. Jeśli urządzenie powinno być przechowywane na zewnątrz, należy zabezpieczyć go przed deszczem.

3. Przepisy dotyczące instalacji i środowiska użytkowania

- (1) Produkt ten powinien być umieszczony w stabilnym miejscu, odległość od niepalnej powierzchni z obu stron powinna wynosić ponad 10 cm. Tylna część powinna się znajdować w odległości ponad 20 cm od niepalnej powierzchni.
(np.: ściana ceglana, itp.).
- (2) Napięcie źródła zasilania na tym urządzeniu powinno być zgodne z napięciem źródła zasilania na karcie produktu.
- (3) Klient powinien w pobliżu urządzenia zainstalować wyłącznik zasilania, przyrząd do ochrony przed stopieniem i wyłącznik chroniący przed zwarcie. Przednia strona wyłącznika zakazuje umieszczanie różnych przedmiotów w celu wygodnej obsługi.
- (4) Przed zastosowaniem urządzenia należy bezpiecznie uziemić.
- (5) Przed włączeniem należy sprawdzić, czy połączenie poszczególnych komponentów elektrycznych jest wytrzymałe i uziemienie ochronne niezawodne.
- (6) Wymienić kabel zasilający za identyczny model kabla elektrycznego i zlecić jego wymianę wykwalifikowanej osobie.
- (7) Podczas instalacji i konserwacji tego produktu należy skorzystać z usług osoby posiadającej uprawnienia elektryka.


4. Instrukcja obsługi

- (1) Sprawdzić, czy instalacja źródła zasilania jest prawidłowa i upewnić się, że robocze źródło zasilania spełnia wymagania na napięcie znamionowe.
- (2) Podłączyć źródło zasilania, włączyć zasilanie, a następnie zapali się zielona lampka kontrolna źródła zasilania włącznika; obrócić regulator temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawić wartość temperatury do ustawienia wymaganej temperatury. Po ustawieniu zapali się żółta lampka kontrolna grzania. Prąd elektryczny zapewnia już wymaganą moc i rezystor cieplny zaczyna się ogrzewać. Gdy temperatura osiąga wymaganą wartość, regulator temperatury automatycznie wyłącza zasilanie. W tym samym momencie zapala się żółta lampka kontrolna i grzanie zatrzymane jest na pożądanej temperaturze. Gdy temperatura nieznacznie spada, regulator temperatury może automatycznie podłączyć zasilanie i żółty wskaźnik ponownie się zapali. Urządzenie ponownie się ogrzewa i temperatura wzrasta. W ten sposób zapewniona jest stała temperatura w ustawionym zakresie.
- (3) Jeśli olej wycieka ze zasobnika oleju, trzeba go usunąć.
- (4) Jeżeli w czasie użytkowania urządzenia dojdzie do wycieku, należy natychmiast wyłączyć grzanie. Po sprawdzeniu i usunięciu usterki można urządzenie ponownie użytkować.

5. Czyszczenie i konserwacja

- (1) Przed czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć źródło zasilania, żeby zapobiec wypadkom.
- (2) Do czyszczenia jego powierzchni i zasilania należy zastosować wilgotną szmatkę niezawierającą środka do czyszczenia o działaniu korozyjnym, przeznaczoną do codziennej konserwacji podczas normalnego użytkowania urządzenia. Obowiązuje zakaz używania wody do bezpośredniego mycia, żeby zapobiec uszkodzeniu jednostki elektrycznej.
- (3) Podczas czyszczenia należy w odpowiednim czasie usunąć nadmiar wody z górnej i dolnej płyty, żeby zapobiec przelaniu.

6. Schemat podłączenia



- R1** – rezystor cieplny
WK – regulator temperatury
D1 – lampka kontrolna
D2 – Światło grzania