

JUPITER

UWAGA: Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zanim przystąpią Państwo do uruchamiania zamka lub ustawiania nowej kombinacji cyfr. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani za nieprawidłowe działanie zamka, w przypadku gdy jest to skutek niewłaściwego przestawienia względem użycia siły lub niewłaściwej obsługi, ani za szkody rzeczowe lub majątkowe, które wynikają, np. z nieprawidłowego zamknięcia sejf.

Uwagi Ogólne:

Przy każdym przyciśnięciu któregoś z przycisków rozlega się sygnał dźwiękowy. Odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi przyciśnięciami przycisków nie powinien przekraczać 20 sekund.

1. URUCHOMIENIE SEJFU

Aby po raz pierwszy otworzyć sejf należy wykonać następujące czynności:

- 1.1 Usunąć pokrywę pomiędzy pokrętką a klawiszami.
- 1.2 Włożyć kluczyk zapasowy i przetrzeć w lewą stronę aż do oporu.
- 1.3 Włożyć 4 baterie 1,5 Volt (nie objęte dostawą).

2. PROGRAMOWANIE NOWEGO KODU

Przed przystąpieniem do użytkowania sejf ze względów bezpieczeństwa musi zostać zaprogramowany Państwa osobisty kod, tj. kod wprowadzony fabrycznie nie może zostać zachowany.

Przed przystąpieniem do bardzo prostego programowania należy ustalić, jaki kod zostanie zapamiętany. Nie należy wykorzystywać w charakterze kodu danych personalnych, np. daty urodzenia lub innych dat, które mogą być znane osobom znającym użytkownika sejf. Kod wraz z kluczykami należy starannie przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.

Kluczyka do awaryjnego otwierania drzwiczek w żadnym wypadku nie należy pozostawiać w sejfie!

- 2.1 Otworzyć sejf.
- 2.2 Przycisnąć czerwony przycisk (wewnętrzna strona drzwiczek obok zawiasów).
- 2.3 Rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe i zapala się żółta dioda. Maja, Państwo teraz 20 sekund na rozpoczęcie programowania.
- 2.4 Wprowadzić wybraną kombinację cyfr (min. trzy cyfry, max cztery cyfry) i zatwierdzić ją, za pomocą przycisku "A".
- 2.5 Po zatwierdzeniu kombinacji za pomocą przycisku "A" zapala się zielony LED dioda, wskazująca na to, iż programowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

3. OTWIERANIE SEJFU

- 3.1 Wprowadzić zaprogramowany przez siebie kod i potwierdzić go przyciskiem "A".
- 3.2 Zapala się zielona dioda i maja, Państwo teraz pięć sekund na otwarcie sejf.
- 3.3 W celu otwarcia sejf należy przekręcić pokrętkę w prawo.

4. CZAS BLOKADY W PRZYPADKU WPROWADZENIA BŁĘDNEGO KODU

W przypadku wprowadzenia błędnego kodu rozlegają się trzy sygnały dźwiękowe i zapala się żółta dioda. Maja, Państwo wówczas jeszcze dwie próby na wprowadzenie prawidłowego kodu. W przypadku, jeżeli błędny kod zostanie wprowadzony więcej, niż trzy razy, cała elektronika zostanie zablokowana na ok. 20 sekund. W tym czasie zamek nie reaguje na wprowadzanie żadnych danych.

5. MECHANICZNE AWARYJNE OTWIERANIE SEJFU

W przypadku, jeżeli zapomnicie Państwo swój kod lub gdy wyczerpia, się baterie, należy postąpić, jak następuje:

- 5.1 Zdjąć osłonkę pomiędzy pokrętką a klawiaturą.
- 5.2 Włożyć załadowany klucz do awaryjnego otwierania drzwiczek i przekręcić go w prawo aż do oporu.
- 5.3 Otworzyć sejf jak zwykle.

6. WYMIANA BATERII

Wysunąć w lewo osłonę komory baterii na wewnętrznej stronie drzwiczek i wymienić baterie.

UWAGA:

Nowy sejf DAGO i jego zawartość nie podlegają automatycznemu ubezpieczeniu. Proszę skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową i dowiedzieć się o sumę ubezpieczenia.