


Lampa biurkowa LED

Instrukcja użytkowania (tłumaczenie)



Dziękujemy za zakup naszej lampy.
Przed instalacją lampy trzeba najpierw
przeczytać niniejsze wskazówki, które należy
zachować w celu przyszłego wykorzystania.

Zawartość opakowania

- © Lampa biurkowa, Adapter sieciowy, Sterowania zdalne, Instrukcja użytkowania

Uwaga

- © Lampa ta zaprojektowana jest z zaciskiem. Przed użytkowaniem trzeba sprawdzić, czy jest lampa poprawnie przymocowana do brzegu biurka, żeby nie doszło do jej upadku.
- © Inne adaptory sieciowe nie są polecane, w odwrotnym przypadku może dojść do uszkodzenia lampy.
- © Podczas obracania lampy nie wywierać nadmiernego nacisku, żeby nie doszło do uszkodzenia lampy.


Konserwacja

- © Powierzchnię lampy czyścić suchą szmatką po wyłączeniu lampy. Szmatkę przed zastosowaniem nasączyć niewielką ilością wody. Lampy nie włączać przed wyschnięciem.

Uwaga

- © Lampy nie użytkować w wysokich temperaturach, w środowisku wilgotnym albo w pobliżu przedmiotów palnych, żeby zapobiec powstaniu wypadków.
- © W razie usterki lampy trzeba lampę natychmiast odłączyć od zasilania i kontaktować sprzedawcę. Lampy nie demontować bez uzyskania poprzedniej zgody, żeby zapobiec powstaniu szkód.
- © Lampy nie spryskiwać wodą ani innymi cieczami. Jeżeli do tego przypadkiem dojdzie, trzeba odłączyć adapter sieciowy i lampę natychmiast wytrzeć szmatką.

Konstrukcja produktu




Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Lampa biurkowa LED	Moc	12 W
Materiał	Stop aluminiowy	CRI	Ra > 90
chip LED	SMD2835	Masa	1,05 kg
Okres trwałości	40,000 h	Napięcie	13,8 V
Moc pobierana	AC 100~240 V; 50/60 Hz		
Temperatura koloru	2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K		

Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas pierwszego zastosowania sterowania zdalnego trzeba wyregulować połączenie sterowania z lampą.



1. Nacisnąć jednocześnie przycisk wyłącznika i jasności. (Miga niebieskie światło)
2. Nacisnąć wyłącznik na sterowaniu zdalnym. (Po zakończeniu tej operacji niebieskie światło nie miga)



Odbiornik bezprzewodowy sterowania zdalnego



Przez kliknięcie tego przycisku można **lampę włączyć / wyłączyć**.



Przez kliknięcie tego przycisku można przełączać temperaturę barwową: **6000 K, 5200 K, 4400 K, 3600 K, 2800 K**.



Przez naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku można **zapewnić wzrost albo spadek jasności**.



Przez naciśnięcie tego przycisku można ustawić **30 minutowy wyłącznik czasowy**, który lampę po 30 minutach wyłączy. Przez ponowne kliknięcie można wyłącznik czasowy wyłączyć. (Podczas odliczania czasu miga niebieskie światło)