


Instrukcja obsługi



Nie odłączać rury, gdy zasilanie jest włączone

Wspierana są urządzenia Apple w wersji iOS 10.0 lub nowszej oraz urządzenia Android w wersji 4.4 lub nowszej. Wyszukać aplikację „BanlanX” w sklepie App Store lub Google Play albo pobrać i zainstalować ją przez zeskanowanie odpowiedniego kodu QR.

- Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej, pilota na podczerwień oraz innych metod.
- Automatyczne sparowanie z urządzeniem mobilnym po uruchomieniu aplikacji, w tym ponowne sparowanie po przerwie w połączeniu.
- Możliwe jest grupowe sterowanie wieloma urządzeniami.
- Wsparcie dla wielu trybów detekcji muzyki: mikrofon urządzenia mobilnego, odtwarzacz muzyki, wbudowany mikrofon.
- Możliwość zmiany nazwy urządzenia, kalibracja sekwencji RGBW, timer oraz inne funkcje.
- Statyczne ciepłe białe światło może być sterowane oddzielnie.
- 152 dostępnych trybów dynamicznych (w tym 10 efektów dynamicznych niezależnego kanału ciepłego białego światła) z możliwością ustawienia długości efektu trybu dynamicznego i ustawienia detekcji w trybie dynamicznym, przy czym tryb dynamiczny i tryb detekcji można przełączać niezależnie.
- 18 dostępnych trybów muzycznych z możliwością ustawienia długości efektu trybu muzycznego, czułości, koloru efektu i cyklu trybu muzycznego.

Specyfikacja produktu

Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Napięcie wyjściowe	5 V, 2000 mA
Źródło światła	60 × RGBWIC 5050
Tryb sterowania	Aplikacja, pilot zdalnego sterowania, przełącznik
Zasięg zdalnego sterowania	ok. 7 do 8 m
Bateria zdalnego sterowania	CR2032
Moc 2700K LED	6,5 W
Wymiary produktu	V 890 mm, Š 870 mm
Waga	1,35 kg
Długość kabla	1,5 m

Zawartość

Ostrożnie rozpakować opakowanie i sprawdzić, czy znajdują się w nim wszystkie wymienione elementy.

rura świetlna	x 3
ramię elastyczne	x 1
zaczep	x 1
pilot sterowania zdalnego	x 1
adapter zasilający	x 1
instrukcja obsługi	x 1



ON	OFF	16 kolorów statycznych	Tęcza	Meteor	Gwiazd	Ogień	Tryb +	Tryb -	Ulubiony tryb +	Ulubiony tryb -	
Wszystk	Ulubiony tryb auto	Prędkość +	Prędkość -	Luminacja -	Luminacja +	Długość +	Długość -	Tryb muzyczny +	Tryb muzyczny -	Tryb muzyczny auto	Zmiana koloru

Uwaga: Przycisk "W" samodzielnie steruje kanałem ciepłej białej barwy. Przyciski następnego/poprzedniego trybu mogą być używane do wywołania 10 różnych efektów kanału barwy białej.

FUNKCJE PRZYCISKÓW


Przycisk ON/OFF: Włączanie lub wyłączanie oprawy LED.

Przycisk trybu M : Przełączanie pomiędzy efektami.

Przycisk prędkości S : Ustawienie prędkości efektów niemuzycznych.


Procedura instalacji

1. Przymocować zacisk.
2. Umieścić światło [A] na zacisku.
3. Umieścić elastyczne ramię [B] na światło [A].
4. Podłączyć światło [C] i [D] do elastycznego ramienia [B].
5. Podłączyć adapter zasilający.



Jedna rura świetlna: 42 cm
Światło poziome: 87 cm
Światło pionowe: 87 cm
Wysokość zacisku: 7 cm

Wymiary lampy



Ważne uwagi

1. Ustawienie grupy umożliwia dodanie do 5 kontrolowanych urządzeń. Podczas tworzenia grupy należy najpierw dodać jedno urządzenie.
2. Można ustawić do 5 czasowo kontrolowanych zdarzeń. Tryb grupowy nie umożliwia obsługę czasowo kontrolowanych zdarzeń.
3. W trybie grupowym muzyka nie będzie w pełni zsynchronizowana.
4. Można nagrać do 9 ulubionych trybów.
5. Wyłączenie pilota sterowania zdalnego spowoduje skasowanie zaplanowanych zdarzeń.
6. Długość efektu można regulować w zależności od liczby diod w lampie.
7. W trybie muzycznym lampę należy utrzymywać jak najbliżej źródła dźwięku.

Ostrzeżenie

1. Okres ruchu na baterie wynosi ponad 6 miesięcy.
2. Dokładna okres ruchu zależy od częstotliwości użytkowania.
3. Jeśli sterowanie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
4. Zasięg pilota zdalnego sterowania wynosi około 7 do 8 metrów.
5. Umieścić lampę na stabilnej poziomej powierzchni.
6. Aby zapobiec awariom i zwarciom, nie należy umieszczać lampy w bardzo ciepłym lub wilgotnym otoczeniu.
7. Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła.
8. Nie należy lampy demontować, naprawiać lub przeprowadzać wymianę jej części w własnym zakresie. Dotyczy to wszystkich części lampy, przewodu zasilającego i źródła zasilania.
9. Nie zakrywać lampy łatwopalnymi przedmiotami.
10. Chronić lampę przed rozpryskiwaną cieczą.