

Sejf na klucze z zamkiem elektronicznym

Instrukcja użycia

Kod produktu: 465000, 465001, 465002

Pierwsze otwarcie sejfu: zdejmij osłonę znajdującą się z lewej strony klawiatury. Z załączonego woreczka wyjmij klucz i za jego pomocą otwórz drzwi: przekręć klucz oraz pokrętło w lewo od zamka. Na wewnętrznej stronie drzwi włóż 4 baterie 1,5 V. Drzwi zostaw otwarte i wyjmij klucz.

Ustawienie nowego kodu użytkownika

Wciśnij czerwony przycisk (na wewnętrznej stronie drzwi). Po zaświeceniu się żółtej kontrolki, wpisz swój 3-8-miejscowy kod, potwierdź przyciskiem „A” lub „B” – usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, co oznacza zapisanie kodu. Migająca żółta kontrolka i 3 x sygnał dźwiękowy oznacza błąd przy wprowadzaniu kodu i konieczność powtórzenia wszystkiego od początku.

Otwarcie sejfu

Wpisz kod użytkownika, po sygnale dźwiękowym i migającej żółtej kontrolce wciśnij przycisk „A” lub „B” aby potwierdzić wpisany kod. Po zaświeceniu się zielonej kontrolki możesz przekręcić pokrętło i otworzyć drzwi sejfu.

Po wprowadzeniu błędnego kodu usłyszysz 5x sygnał.

Po trzykrotnym wpisaniu błędnego kodu sejf zablokuje się na 20 sekund.

Zamknięcie sejfu

Sejf zamknie się po przekręceniu pokrętła (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

Uwaga

1. Jeśli zapomnisz kod, sejf możesz otworzyć kluczem awaryjnym, w taki sam sposób jak w przypadku pierwszego otwarcia sejfu. Aby zresetować kod wciśnij czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi.
2. Jeśli zaczną świecić jednocześnie czerwona i zielona kontrolka należy wymienić baterie.

Nie zostawiaj klucza awaryjnego wewnątrz sejfu!