

Automatyczny dozownik mydła



Parametry produktu

Nazwa produktu: Automatyczny dozownik mydła

Model produktu: PD-PMJ-02

Rozmiar 7 x 10,7 x 20 cm

Materiał: ABS

Masa netto: 380 g

Płynna zawartość: 450 ml

Napięcie znamionowe: 3,7 V

Moc znamionowa: 3,5 W

Odległość wykrywania: < 7 cm

Montaż: na stół lub na ścianę

Instrukcja



Najważniejsze instrukcje użytkowania

1. Włącz przez długie naciśnięcie (3 sekundy) przycisku start. W ten sam sposób również wyłącza się urządzenie, jeśli nie jest ono używane.
2. **Ustawienie ilości dozowanego płynu:** Poprzez kolejne naciskanie przycisku dotykowego można ustawić ilość dozowanego płynu - *pierwsze naciśnięcie/dotknięcie* dla najmniejszej ilości - wskazanie czerwonego światła, *pierwsze naciśnięcie/dotknięcie* dla średniej ilości - wskazanie niebieskiego światła, trzecie *pierwsze naciśnięcie/dotknięcie* dla największej ilości - sygnalizacja świetlna jasnofioletowa
3. Migające czerwone światło blokuje ochronę obszaru wykrywania podczerwieni.
4. Użyj dołączonego kabla USB do ładowania. Podczas ładowania czerwone światło miga, po pełnym naładowaniu czerwone światło jest włączone.
5. Migające czerwone światło oznacza słabą baterię – urządzenie należy natychmiast naładować.

Instrukcja uzupełniania płynu



Zdjąć nasadkę ochronną z pojemnika na płyn i uzupełnić płyn.

Instrukcja obsługi czujnika dozowania mydła

Umieść dłonie w strefie wykrywania. Trzymaj ręce w odległości 5 cm od gniazdka, dozownik automatycznie uwalnia mydło. Za każdym razem, gdy wyciągasz ręce, automatycznie uwalnia pewną ilość mydła.

Ostrzeżenie: Nie wkładaj rąk pod czujnik ani nie zakrywaj go niczym, w przeciwnym razie nie będzie działał prawidłowo.

Ostrzeżenie: Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Jeśli produkt zostanie uszkodzony z tego powodu, będzie to awaria spowodowana przez człowieka i nie będzie objęta gwarancją.

1. Samodzielny demontaż produktu jest surowo zabroniony.
2. Surowo zabrania się produktu lub innego niewłaściwego użytkowania.
3. Nie używaj płynu w postaci emulsji ani z kulkami szorującymi.
4. Nie używać w środowisku z dużą ilością pary.

Instrukcja do uchwytu dozownika



Urządzenie jest standardowo wyposażone w uchwyt na wypadek konieczności przymocowania go do ściany. W tym celu wraz z uchwytem dostarczane są dwie dwustronne taśmy samoprzylepne.