

Zestaw awaryjny

805000

Instrukcja obsługi

Skład zestawu awaryjnego:

- 1 szt - Wytrzymała torba nylonowa z zamkiem błyskawicznym, 30 l
- 20 szt - Mata sorpcyjna do oleju 40 x 50 cm
- 1 szt - Olejowy wąż sorpcyjny 7,6 x 120 cm
- 1 szt - Rękawice ochronne
- 3 szt - Worek na zużyte sorbenty
- 3 szt - Taśma ściągająca

Przechowywanie: Zestaw awaryjny najlepiej przechowywać w pomieszczeniu wewnętrznym, aby przedłużyć jego okres żywotności.

Ogólna procedura w razie występowania awarii:

1. Ocenić ryzyko wycieku i rozważyć wszelkie możliwe zagrożenia lub konsekwencje.
2. Skorzystać z tabeli identyfikacji wycieków, aby określić typ i źródło rozlanego materiału.
3. Chronić się, stosując odpowiednie do sytuacji środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Jeśli nie można zidentyfikować źródła lub materiału, należy liczyć się z najgorszym wariantem.
4. Zabezpieczyć lub zatrzymać ciecz i uszczelnić odpływy za pomocą barier chłonnych. (W dalszej treści też „skarpety” lub „węże”)
5. Regulować wycieki poprzez zamykanie zaworów, obracanie przebitych naczyń i zatykanie nieszczelności, o ile jest to możliwe i bezpieczne.
6. Usunąć rozlany materiał lub ciecz za pomocą środków absorpcyjnych, znajdujących się w tym zestawie.
7. Zużyte lub zanieczyszczone substancje chłonne i rozlane płyny należy utylizować zgodnie z lokalnymi ustawami lub przepisami.
8. Przed ponownym użyciem należy prawidłowo i bezpiecznie odkazić wszystkie urządzenia i środki wielokrotnego użytku znajdujące się w tym zestawie.
9. Uzupelnąć materiały i sprzęt ochronny używanego podczas każdej operacji sprzątania. Zobacz listę wkładów w środku tego zestawu.