

560007

Karta danych technicznych oraz instrukcja użytkowania

Tłumaczenie instrukcji obsługi

UHSP 120 – UNIWERSALNY ZESTAW AWARYJNY



Skład zestawu awaryjnego:

- 50 szt – Uniwersalna mata sorpcyjna URSOP 5040
- 10 szt – Uniwersalny wąż sorpcyjny UHT 20120
- 5 szt – Uniwersalna poduszka sorpcyjna UPT 203035
- 4 szt – Worek na zużyte sorbenty OPM 70110
- 1 szt – Okulary ochronne VHS 01
- 1 szt – Rękawice ochronne VHS 02
- 1 szt – Maski ochronna VHS 03
- 1 szt – Naklejka zestaw awaryjny VHS 05
- 4 szt – Naklejka NIEBEZPIECZNE ODPADY VHS 07
- 1 szt – Masa uszczelniająca TT D500
- 1 szt – Żółty pojemnik 120 l – PPZL 120

Zdolność sorpcyjna: 133 litrów

Przechowywanie:

Zestaw awaryjny najlepiej przechowywać w pomieszczeniu wewnętrznym, aby przedłużyć jego okres żywotności. Zestaw awaryjny może być również przechowywany na zewnątrz w temperaturach z zakresu + 30°C do – 20°C.

Okres przydatności:

Okres przydatności dotyczy tylko uszczelniaczy i podany jest na opakowaniach.

Ogólna procedura awaryjna:

- 1) Upewnić się, że jesteś odpowiednio chroniony przed wpływem cieczy. Zestaw awaryjny jest wyposażony w podstawowe środki ochronne: okulary ochronne, rękawice ochronne i maskę.
- 2) Zapobiegać dalszemu wyciekowi cieczy za pomocą masy uszczelniającej TT D 500. Po otwarciu opakowania należy wyjąć masę uszczelniającą z opakowania w ilości wystarczającej do uszczelnienia otworu, z którego wycieka ciecz. Uformować masę uszczelniającą w kulę. Wcisnąć uformowaną masę uszczelniającą z odpowiednią siłą do otworu oraz jego okolicy.
- 3) Aby zapobiec przedostawaniu się cieczy do kanalizacji, uszczelnić najbliższy wlot kanalizacji poniżej miejsca awarii (można zastosować uszczelki kanalizacyjne, jeśli są one częścią zestawu awaryjnego, względnie maty sorpcyjne i węże sorpcyjne).
- 4) Ograniczyć wyciek cieczy za pomocą węży sorpcyjnych.
- 5) Pochłaniać wyciek cieczy za pomocą mat i poduszek sorpcyjnych.
- 6) Zużyte sorbenty należy umieścić w workach PE i następnie utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Utylizacja zużytych sorbentów zależy od właściwości pochłoniętych cieczy. Zaleca się przekazanie odpadów firmie zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Zestaw awaryjny można uzupełnić według powyższej listy z wykorzystaniem kodów do zamówienia poszczególnych komponentów.