



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ODWIJAKA TAŚMY

Odwijak taśmy wiążącej z tuleją 60/200/406 mm



Odkręć nakrętkę i zdejmij przednią płytkę. Wyreguluj krzywkę na płytce tylnej zgodnie ze średnicą szpuli z taśmą. Włóż szpulę z taśmą, załóż przednią płytkę i dokręć nakrętkę. Taśma rozwija się przez ucho na pudełku. Jej odwijanie można częściowo skorygować za pomocą nacisku sprężyny na tylnym końcu wału.

Odwijak taśmy wiążącej z tuleją 60/76 mm



Wykręć uchwyt z gwintem na szerokość rolki folii. Umieść rolkę folii na płytce napędowej, a luźną płytkę pod łożyskiem korbki. Za pomocą uchwytu dokręć rolkę tak, aby obracała się w razie potrzeby podczas rozwijania folii.