

- Przed montażem trzeba przeczytać całą instrukcję.
- Za pomocą wykazu części trzeba sprawdzić, czy dostarczono wszystkiego jego części.
- Podczas montażu trzeba stosować odpowiednie okulary ochronne albo inne środki bezpieczeństwa.

Przed montażem

Przed instalacją trzeba się dokładnie zapoznać z niniejszymi wskazówkami. Podczas instalacji trzeba przestrzegać lokalne przepisy bezpieczeństwa i normy przemysłowe. Polecenia mogą między innymi dotyczyć:

- kasku ochronnego, ochrony oczu i odzieży ochronnej
- szelek bezpieczeństwa dla pracowników pracujących na wysokości
- odpowiedniej drabiny, klatki oraz ich bezpiecznego stosowania

Przed instalacją trzeba skontrolować wszystkie elementy i części. Wszystkie części oznakowane są numerem, podczas kontroli trzeba numery porównać z dostarczonym wykazem części.


Dla instalacji trzeba wybrać dzień bez wiatru albo z umiarkowanym wiatrem. W warunkach silnego wiatru jest montaż trudny. Konstrukcji nie należy jakkolwiek poprawiać. Podczas instalacji nie należy na ramę zawieszać jakichkolwiek obciążników ani części. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody albo wypadki powstałe w wyniku niepoprawnej instalacji, niepożądanych popraw albo nieodpowiedniej pogody. Obiekt nie jest przeznaczony do celów mieszkalnych.

Na ramę w miejscach styku ramy i osłony poleca się przykleić albo dodać pianę/gumę. W ten sposób można przedłużyć okres trwałości osłony.

Przed zmontowaniem trzeba najpierw przeczytać wykaz części i obliczyć pozycje w celu sprawdzenia kompletności potrzebnych elementów.

Główna specyfikacja

Ogólne wymiary po montażu (cm) : D 190 * Š 190 * V 195 (cm)




Poleczone narzędzia

Środki ochronne:

1. Kask ochronny




2. Rękawice




3. Okulary ochronne

Przyrządy pomiarowe oraz urządzenia do instalacji:

1. Przymiar taśmowy



2. Kątownik



3. Drabina rozkładana



4. Klucz C10



5. Wkrętak krzyżowy



6. Flamaster



7. Młotek drewniany




































CZĘŚCI ALUMINIOWE

MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	C1301	1597	2		C501	1158	4		C101A	1602.5	1		C2201	602	2
					C201	1158	4		C101B	1602.5	1		C2202	603	3
	C1801	600	1		C2503	1866.3	2		C203A	1624	1				
	C701	610	1		C2001	1300	4		C203B	1624	1				
	C1101	610	2		C2004	612	2		C1902	631.7	2				
	C2301	610	1		C2005	621	1		C202	1125	4				
	C2401	595	2		C2103	1814.6	1		C1001	454	1				
	C2601	595	2		C503A	1144	1		C401	490	1				
	C2701	600	4		C503B	1144	1		C601	1235	1				
	C801	1760	1		C503C	1144	1		C2002	1249	2				
					C503D	1144	1		C2003	590	2				








WYKAZ INNYCH CZĘŚCI

MODEL - MODEL

CODE - KOD














LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ





MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	CBJ01	1873	1		CBJ07	138*69	4
	CBJ03	1873	1		CBJ10	30*40	4
	CBJ02	1877.2	2				2
	CBJ14	50*30	4				

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	C1	28	1
	C2		4
	C4		140
	D1	M6X9*3.5	110
	C5		2
	C3		2
	D2	M6X16	2
	D3	M6X40	2
	D4	M4X10	5
	D5	ST4. 2X9.5	8
	D6	ST4. 8X19	18
	D7	M6-GB41	112
	D8	M10*100	4

WYKAZ PŁYT

MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY	MODEL	CODE	LENGTH (mm)	QTY
	K001	608*582	2		A001	1156*603	6
	K002	608*261	1		A003	1138*603	4
	M001	628*592	2		A002	523*603	2
	E003	1156*603	2		D003	1156*603	2
	E002	465*19*600	2		D001	468*20*603	2
	E001	195*522	1		D002	698*610	1
	D004	1156*598	1				

MODEL - MODEL CODE - KOD LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ










MODEL - MODEL


CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ





QTY - ILOŚĆ



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C1301A	1551	1
	C1301B	1551	1
	C1801	590	1
	C701	600	1
	C1101	600	2
	C2301	600	1
	C2		4
	D6	ST4. 8X19	16
	D4	M4X10	4
	K001	562*598	2
	K002	261*598	1
	C4		10
	D1	M6X9*3.5	2
	D7	M6-GB41	2



Brace spring - sprężyna usztywniająca




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2401	607	2
	C2601	602	2
	C2701	600	4
	C5	332	1
	D5	ST4. 2X9. 5	4
	M001	628*604	2
	D1	M6X9*3. 5	8
	D7	M6-GB41	8


MODEL - MODEL




CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ









MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CBJ01	1873	1
	CBJ02	1877.2	2
	CBJ05	1873	1

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	CBJ10	30*40	4
	D1	M6X9*3.5	16
	D7	M6-GB41	16

MODEL - MODEL


CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ


QTY - ILOŚĆ




Ⓒ1



Ⓒ2






Ⓒ3



Ⓒ4




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C801	1760	1
	D1	M6X9*3.5	4
	D7	M6-GB41	4

MODEL - MODEL


CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ


QTY - ILOŚĆ



A



C





MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C501	1158	4
	C201	1158	4
	D1	M6X9*3.5	10
	D7	M6-GB41	10


MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ










MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D7	M6-GB41	6
	D1	M6X9*3.5	8
	C2503	1866.3	2




MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ





f



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2001	1300	2
	D1	M6X9*3.5	4
	D7	M6-GB41	6



MODEL - MODEL CODE - KOD
 LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ







MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C503A	1144	1
	C503B	1144	1
	C503C	1144	1
	C503D	1144	1
	C2103	1814.6	1
	CBJ07	138*69	4
	D1	M6X9*3.5	20
	D7	M6-GB41	20

MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ









MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C601	1235	1
	C101A	1602.5	1
	C101B	1602.5	1
	C401	490	1
	C203A	1624	1
	C203B	1624	1
	D1	M6X9*3.5	15
	D7	M6-GB41	13



MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ







(A)




(B)




(C)








(D)



(E)



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2002	1249	2
	C2003	590	2
	C2004	612	2
	C2005	621	1
	D1	M6X9*3.5	8
	D7	M6-GB41	8


C2002

MODEL - MODEL





CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ


QTY - ILOŚĆ



(A)




(E)



Pierwsza śruba montażowa
F: D1 (2x)

(C)

C202




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C1902	631.7	2
	C202	1125	4
	C1001	454	1
	C3		2
	C1	28	1
	D3	M6X40	1
	D5	ST4. 2X9.5	4
	D1	M6X9*3.5	9
	D7	M6-GB41	10



MODEL - MODEL

CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ




MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	D2	M6X16	1
	D7	M6-GB41	1


MODEL - MODEL CODE - KOD

LENGTH - DŁUGOŚĆ QTY - ILOŚĆ


A





B



C





Top Beam – Belka górna





Ⓒ


Tylna część






Prawa strona



Przednia część



MODEL	CODE	LENGTH(mm)	QTY
	C2201	602	2
	C2202	603	3
	C4		140


MODEL - MODEL

CODE - KOD


LENGTH - DŁUGOŚĆ

QTY - ILOŚĆ

Lewa strona



Uwaga: Pierwsza płyta jest wstawiona do części aluminiowej. Następnie trzeba umieścić sprężynę na zewnętrzną powierzchnię naprzeciwko płyty w kierunku instalacji pokazanym na poniższym rysunku.



Po montażu

Szklarnię trzeba regularnie i dokładnie obserwować w celu sprawdzenia, czy są wszystkie części należycie przymocowane i cała konstrukcja jest poprawna. Należy skontrolować wszystkie śruby i nakrętki oraz wszystkie połączenia w celu sprawdzenia ich poprawnego położenia.

Bardzo polecamy zaraz usuwać spadły śnieg. Nie pozostawiać w ciągu nocy śniegu na dachu. Z wszystkich stron trzeba pozostawiać wolną przestrzeń o szerokości około 1 metra.

Śnieg nie powinien zalegać po stronach szklarni. W odwrotnym przypadku dochodzi do naporu w kierunku do środka, co może spowodować runięcie szklarni.